



## calienta biberones eléctrico





ES

INSTRUCCIONES DE USO

### ADVERTENCIA IMPORTANTE

También puedes encontrar estas instrucciones en [www.tommeetippee.com](http://www.tommeetippee.com)

- Conserva esta hoja de instrucciones para futuras consultas, ya que incluye información importante.
- El uso inapropiado del producto puede provocar riesgo de incendio, descargas eléctricas y/o lesiones corporales.
- Este aparato está destinado solo para uso doméstico. No lo utilices en exteriores.
- Antes de conectar el calentabiberones por primera vez, asegúrate de que el voltaje es compatible con el suministro de electricidad que tienes contratado comprobando la etiqueta de la base de la unidad.
- Comprueba que has añadido agua a la unidad antes de conectarla.
- No sumerjas la unidad en agua. Para evitar riesgo de incendios, descargase eléctricas y lesiones, no sumerjas el cable, enchufe ni otras partes de la unidad en agua u otros líquidos.
- Este aparato lo pueden utilizar niños a partir de los 8 años de edad y personas con facultades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que reciban supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato de forma segura y que entiendan los riesgos implicados.
- Este aparato lo pueden utilizar personas con facultades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que se encuentren bajo supervisión o reciban instrucciones relativas al uso del aparato de forma segura y que entiendan los riesgos implicados. Los niños no deben jugar con el aparato.
- Solo debes limpiar y descalcificar el producto. No requiere más mantenimiento. Los niños no deben llevar a cabo la limpieza ni el mantenimiento.
- Es probable que las superficies se calienten durante el uso.
- No toques las superficies calientes. Utiliza asas y pomos.
- La superficie de la resistencia eléctrica puede seguir caliente tras su uso.
- Mientras está en uso, el esterilizador contiene agua caliente y vapor. Mantén las manos alejadas de los conductos de vapor, ya que pueden provocar quemaduras y escaldaduras. Utilízalo en un lugar bien ventilado.
- No manipules ningún aparato que tenga un cable o un enchufe dañados, después de que el aparato haya dejado de funcionar correctamente o si se ha dañado de alguna manera. Si el cable de alimentación está dañado, una persona cualificada debe cambiarlo para evitar riesgos. Si una unidad nueva presenta daños, devuélvela al fabricante. Si se encuentra dentro del periodo de garantía de compra, el producto debe ser reemplazado en el punto de venta. Se informará al fabricante.
- Tienes alguna pregunta? Visita nuestro sitio web [www.tommeetippee.com](http://www.tommeetippee.com)
- Utilízalo siempre sobre una superficie plana y resistente al calor.
- No muevas el aparato mientras esté en uso.
- No dejes que el cable cuelgue por el borde de una superficie de trabajo de la cocina o que toque superficies calientes.
- El producto se suministra con una bobina de cable en la base de la unidad para que puedas ajustar la longitud del cable de forma segura. Se recomienda que el cable se mantenga lo más corto posible.
- No utilices accesorios ajenos a los proporcionados con este aparat.

TEMPERATURA INICIAL DE LA COMIDA	BIBERÓN TOMMEE TIPPEE® CLOSER TO NATURE® DE 150 ML	BIBERÓN TOMMEE TIPPEE® CLOSER TO NATURE® DE 260 ML	BIBERÓN TOMMEE TIPPEE® CLOSER TO NATURE® DE 340 ML	TARRO DE COMIDA (113 G)
				
	POSICIÓN 3	POSICIÓN 3	POSICIÓN 3	POSICIÓN 3
DE LA NEVERA 5°C	5 MINUTOS	9 MINUTOS	15 MINUTOS	20 MINUTOS
TEMPERATURA AMBIENTE 20°C	4 MINUTOS	6 MINUTOS	8 MINUTOS	14 MINUTOS

## INSTRUCCIONES

La velocidad a la que el calentabiberones calienta la leche o comida infantil dependerá del tamaño del biberón o envase y de la temperatura de la leche o comida antes de introducirla (por ejemplo, a temperatura ambiente de 20°C o de la nevera a 5°C).

Recomendamos usar la posición 3 para calentar el biberón y las posiciones 2 y 1 para mantenerlo caliente. **NUNCA CALIENTE LECHE O COMIDA DURANTE MÁS DE 30 MINUTOS.**

La tabla que viene a continuación indica los tiempos aproximados de calentamiento.

La temperatura media máxima estabilizada es de aproximadamente 85°C.

## PARA BIBERONES

1. Coloque el biberón con la leche en el calentabiberones a. Llene el calentabiberones de agua hasta aproximadamente 10 mm por debajo del borde
2. Nunca deje que el agua rebose o que suba por encima del cuello del biberón. Para biberones más grandes, llene el calentabiberones hasta 12 mm por debajo de su borde.
3. Antes de enchufarlo, asegúrese de que el calentabiberones esté en "MIN".
4. Enchufe el aparato. La luz ámbar se encenderá para indicar que el aparato está encendido y se está calentando.
5. Coloque el dial en la posición 3.
6. Al calentarse el agua, la luz ámbar se apaga para indicar que el termostato mantendrá la temperatura del agua. No indica que la leche está lista.
7. Caliente la leche hasta la temperatura deseada. Asegúrese de seguir las directrices de calentamiento para no calentar la comida durante demasiado tiempo.
8. Saque el biberón con cuidado puesto que tanto él como el agua a su alrededor estarán calientes.
9. Por la seguridad de su hijo – Compruebe siempre la temperatura de la comida antes de dársela al niño probándola en un punto de la piel sensible al calor. Procure no sobrecalentar la leche.
10. Puede colocar el biberón en el calentador para mantener la leche caliente durante la toma. El termostato mantiene la temperatura del agua. La luz del indicador se ilumina de color ámbar para indicar que el aparato está calentado.
11. Coloque el dial en la posición más baja y desenchufe el aparato después de la toma.

## PARA TARRITOS

1. Quite la tapa y coloque el tarrito en el calentabiberones.
2. Llene el calentabiberones con agua hasta llegar a unos 10 mm por debajo del borde.
3. Antes de enchufar, asegúrese de que el calentabiberones esté en la posición más baja.
4. Enchufe el calentabiberones. Se encenderá la señal luminosa naranja para indicar que el aparato se está calentando.
5. Coloque el dial en la posición que prefiera..
6. Al calentarse el agua, la luz ámbar se apaga para indicar que el termostato mantendrá la temperatura del agua. No significa que la comida está lista. Para garantizar que la comida permanezca a la temperatura seleccionada, el termostato mantendrá la temperatura del agua. Durante este tiempo, la señal luminosa puede cambiar a ámbar mientras se está calentando la comida.
7. Caliente la comida a la temperatura deseada. Asegúrese de seguir las directrices de calentamiento para no calentar la comida durante demasiado tiempo.

8. Saque el tarro con cuidado puesto que tanto él como el agua a su alrededor estarán calientes.
9. Por la seguridad de su hijo Compruebe siempre la temperatura de la comida antes de dársela al niño probándola en una punto de la piel sensible al calor. Procure no sobrecalentar la comida
10. Puede colocar el tarro en el calentador para mantener la leche caliente durante la toma. El termostato mantiene la temperatura del agua. La luz del indicador se ilumina de color ámbar para indicar que el aparato está calentado.
11. Coloque el dial en la posición más baja y desenchufe el aparato después de la toma.

### **LIMPIEZA DEL BIBERÓN Y CALIENTABIBERONES**

Desenchufe el aparato y deje que se enfríe antes de limpiarlo. Límpielo con un trapo húmedo exclusivamente. No se deberá limpiar con productos abrasivos ni dejar que entre en contacto con solventes o sustancias químicas fuertes, puesto que podría dañarse.

### **DESESCAMACIÓN**

Desescame el biberón cada 4 semanas para asegurar que siga funcionando con toda eficacia. Para desescamar el calentabiberones, utilice los sobrecitos de desescamación, siguiendo las instrucciones del fabricante del paquete con cuidado.

### **INFORMACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO NO DESEADO. (WEEE, WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT)**

Eléctricos y electrónicos usados no deberán incluirse en la basura doméstica. Para una eliminación correcta para su tratamiento, recuperación y reciclaje, lleve estos productos a los puntos de recogida designados, donde se aceptarán gratuitamente. En algunos países, es posible que pueda devolver los productos al detallista si tiene intención de comprar un producto nuevo.

La eliminación correcta de este producto le ayudará a ahorrar recursos valiosos e impedir posibles efectos negativos en la salud humana y el medioambiente, que de otra forma podrían ocurrir como resultado de la gestión inapropiada de los desechos. Póngase en contacto con su ayuntamiento para obtener detalles de su punto de recogida WEEE más cercano. Puede haber multas por la eliminación incorrecta de este producto de acuerdo con la legislación nacional.



Jackel International Limited trading as Mayborn Group  
Northumberland Business Park West  
Cramlington Northumberland NE23 7RH, UK  
TOMMEE TIPPEE is a trading style of Jackel International Limited.  
Copyright© Jackel International Limited 2017.