





biberones y tetinas anticólico

INSTRUCCIONES DE USO



PRODUCT ASSEMBLY



PARA LA SEGURIDAD Y SALUD DE SU BEBÉ

¡ADVERTENCIA!

Utilice siempre este producto bajo la supervisión de un adulto. Se han producido accidentes cuando se han dejado a los bebés solos con el biberón, bien porque el niño se ha caído o porque el biberón se ha desmontado.

Nunca utilice las tetinas como chupete.

La succión continua y prolongada de fluidos puede causar caries. Incluso cuando se líquidos no azucarados. Esto puede ocurrir si se deja que el niño use el biberón mucho tiempo durante el día, y sobre todo por la noche, cuando el flujo de saliva se reduce, o si la tetina se usa como si fuera un chupete.

Compruebe siempre la temperatura del alimento antes de la toma. Calentar en un microondas puede producir altas temperaturas localizadas. Tenga sumo cuidado cuando utilice el microondas. Remueva o agite siempre bien los alimentos para que el calor se distribuya por igual, y pruebe la temperatura antes de dar la toma.

Cuando prepare las tomas siga las instrucciones del fabricante de la leche infantil y deje enfriar el agua recién hervida antes de echarla en el biberón.

LIMPIEZA

Antes de usarlo por primera vez, limpie el producto.

Límpielo antes de cada uso.

Lave siempre el producto inmediatamente después de cada uso.

Lávelo muy bien con agua caliente y jabonosa o en un lavaplatos. No la limpie ni deje que entre en contacto con disolventes o sustancias químicas fuertes.

Asegúrese de separar el disco de ventilación (B) y el tubo sensible al calor (A), y límpielos a fondo con el cepillo proporcionado

No deje que el producto entre en contacto con alimentos con base de aceite (por ej. aceite/salsas de tomate) ya que podrían mancharlo. Utilice una tetina close to nature y un limpiador de boquillas.

No vuelva la tetina del revés para limpiarla, pues podría estropearse. Use una escobilla para tetinas.

NO UTILICE UN CEPILLO PARA TETIN AS ni ningún instrumento para limpiar el ORIFICIO DE ALIMENTACIÓN ya que se podrían producir grietas y roturas.

ESTERILIZACIÓN

Antes de usar la tetina por primera vez, métala en agua hirviendo durante 5 minutos. Así se asegurara la higiene.

Producto apto para esterilización por vapor (eléctrica y microondas), con agua hirviendo o con una solución con líquido o pastilla en agua fría.



1 Desmonte todas las piezas del biberón después de cada uso.



2 Lávelas muy bien con agua caliente y jabonosa.



3 Aclare todas las piezas con agua fría.



4 Una vez aclaradas, vuelva a colocar la tetina en el anillo.



5 Coloque todos los componentes en el esterilizador.

MONTAJE DEL BIBERÓN ANTI-COLIC



1 Introduzca el tubo sensible al calor (A) en el disco de ventilación (B).



2 Coloque la válvula (C) al final del tubo sensible al calor (A). Si la válvula se resbala, póngala en agua recién hervida durante 5 minutos.



3 No lo empuje demasiado porque podría dañarlo.

4 Antes de cada uso coloque la punta de la válvula (C) cerca de una fuente de luz para ver la hendidura y sepárela mediante un pellizco para asegurarse de no está bloqueada.

5 Tire de la tetina (D) con cuidado pasándola a través de la rosca (E) y en distintas direcciones para asegurarse de que el labio de silicona se ajusta por completo al borde de la rosca. La zona donde la tetina y la rosca se juntan debe estar alineada.

ALMACENAMIENTO Y USO

Antes de cada uso, inspeccione la tetina y tire de ella en todas direcciones.

Deséchela al primer signo de daño o debilidad.

No almacene ni deje la tetina a la luz directa del sol ni tampoco cerca de una fuente de calor.

No la almacene ni deje que entre en contacto con disolventes o sustancias químicas fuertes.

No utilice en un horno convencional ni en un microondas con el gratinador encendido.

Mantenga fuera del alcance de los niños todos los componentes que no estén en uso.

No deje la tetina a la luz directa del sol, ni tampoco en el desinfectante (solución esterilizadora) durante más tiempo del recomendado, pues podría debilitarse.

No caliente la comida en un microondas con el biberón cerrado. Quite la tetina, el anillo y el tapón abombado.

Mayborn Baby and Child
Northumberland Business Park West
Cramlington Northumberland NE23 7RH, UK
Mayborn Baby and Child
is a trading style of Jackel International Limited.
Copyright© Jackel International Limited 2012.

0422601